

Návod k použití: Powerbanka Baladéo P2500

Tato powerbanka je záložní baterie, která vám umožní nabíjet vaše elektronická zařízení, jako jsou telefony, tablety, MP3 a MP4 přehrávače nebo herní konzole. Aby baterie správně fungovala, musí být před prvním použitím nabitá.

Popis produktu:

- Vstup micro USB 5V/1A.
- Integrovaný kabel micro USB.
- Světelný (LED) indikátor.
- Prostor pro uložení konektoru na iPhone®

Technické parametry

- Typ baterie: Polymerová baterie.
- Kapacita baterie: 2500 mAh
- Vstupní výkon micro USB (input): 5V/1A
- Doba nabíjení baterie: 3 až 4 hodiny
- Rozměry: 96 x 62 x 5 mm
- Hmotnost: 65 g

Použití

Nabíjení powerbanky: k nabití powerbanky použijte USB kabel, který je součástí balení. Propojte vstup micro USB na powerbance s elektrickou zástrčkou pomocí USB adaptéru nebo zapojte do USB portu ve vašem počítači. Když se zařízení nabíjí, světelný indikátor bude blikat. Jakmile je powerbanka plně nabitá, indikátor zůstane nepřetržitě svítit. Poznámka: Z důvodu ochrany baterie obsahuje vaše powerbanka bezpečnostní systém, který zastaví proces nabíjení ve chvíli, kdy je zařízení plně nabit. Pro optimální výkon doporučujeme powerbanku plně nabít alespoň jednou za 3 měsíce.

Nabíjení elektronických zařízení

Ujistěte se, že je vaše powerbanka plně nabitá. Připojte integrovaný kabel powerbanky k vašemu zařízení, které chcete nabít. Zařízení se začne automaticky nabíjet a LED indikátor bude svítit. Pro iPhone®: Nasadte konektor na iPhone na konec integrovaného kabelu micro USB a připojte jej k telefonu. Pokud konektor na iPhone již nepoužíváte, můžete jej vložit do k tomu určeného prostoru na powerbance. Poznámka: Pokud je baterie powerbanky vybitá, elektronické zařízení se nenabije.

Bezpečnostní upozornění

Netahejte za integrovaný USB kabel. Powerbanku neotevírejte ani nerozebírejte. Tato nabíječka není vodotěsná. Nepoužívejte ji v dešti nebo ve vlhkých podmínkách a udržujte ji v suchu. Neponořujte baterii do vody ani do jakékoli jiné tekutiny. Powerbanka nesmí být vystavena silným nárazům (úderům, pádům, silným vibracím). Nevystavujte baterii topným zařízením nebo teplým místům a nevystavujte zařízení přímému slunci. Nepoužívejte v korozivním prostředí nebo při teplotách nad 50 stupňů Celsia. Nevhazujte do ohně, neničte a nespalujte. Vaše powerbanka není hračka, nedovolte dětem, aby ji používaly nebo si s ní hrály.

Řešení problémů

Pokud powerbanka nefunguje, proveďte následující testy: zkontrolujte, zda je použitý konektor vhodný pro vaše zařízení. Pokud jste powerbanku několik dní nepoužívali, je možné, že je baterie slabá nebo prázdná. Dejte ji nabít, aby dosáhla správné úrovně nabití. Pokud vaše powerbanka stále nefunguje, nepokoušejte se ji opravit sami, ale předejte ji kompetentnímu servisu.