

Bezdrátový reproduktor 'Sarana Bay' (Baladéo PLR935)

Popis produktu

Tento 7W reproduktor zesiluje zvuk z jakéhokoliv audio média. Umožňuje bezdrátové připojení zařízení s technologií Bluetooth® (smartphony, tablety, počítače). Dále obsahuje pomocný jack (mini USB typu) pro připojení jakéhokoliv externího audio zařízení a funkci rádia. Je možné přímé čtení micro SD/TF karet přes port. Nabíjí se přes USB (kabel je součástí balení).

1. Popis tlačítek (dle obrázku v cizojazyčném návodu)

1: 'AUX' Vstup	6: Přehrát / Pauza (Play / Pause)
2: LED	7: Vstup DC 5V/1A
3: Hlasitost (Volume)	8: Tlačítko VYP/ZAP (OFF/ON)
4: Zpět (Back)	9: Slot pro SD/TF kartu
5: Další (Next)	10: Režim (Mode)

2. Návod k použití

Před použitím zařízení:

Pro optimalizaci výkonu baterie nabijte reproduktor alespoň 5 hodin před prvním použitím. Obvyklá doba nabíjení je 3 až 5 hodin. Pokud nebudete reproduktor delší dobu používat, musíte jej nabít alespoň jednou měsíčně.

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Posuňte tlačítko (8) doprava. LED dioda bliká modře a uslyšíte dvě pípnutí.

Vypnutí: Posuňte tlačítko (8) doleva.

3. Bezdrátový režim (Wireless)

- Ujistěte se, že vaše osobní zařízení má funkci bezdrátového připojení.
- Zapněte reproduktor.
- Aktivujte bezdrátový režim na vašem zařízení a připojte se k reproduktoru pod názvem «Baladeo-PLR935».
- Po 3 sekundách uslyšíte 3 pípnutí. Modrá LED bliká pomaleji.
- Můžete začít přehrávat hudbu.

4. Režim karty SD/TF

- Zapněte reproduktor.
- Vložte micro SD/TF kartu do slotu (9).
- Uslyšíte čtyři pípnutí.
- Reproduktor automaticky vyhledá kartu a začne přehrávat soubory.
- Modrá LED dioda bliká při přehrávání a zůstává modrá při pauze.

5. Režim FM rádia

- Zapněte reproduktor.
- Stiskněte tlačítko 'Mode' (10) pro přepnutí do režimu rádia. Uslyšíte 4 pípnutí.
- Stiskněte Přehrát / Pauza (6): automaticky se spustí vyhledávání a uložení programů.
- Stiskněte Zpět (4) nebo Další (5) pro výběr rozhlasové stanice.

6. 'AUX' IN

- Pomocí dodaného kabelu připojte 'Jack' konektor k audio výstupu vašeho zařízení a k AUX vstupu (1) reproduktoru.
- Stiskněte tlačítko 'Mode' pro nalezení režimu 'AUX'.
- Poznámka:* Pokud připojíte kabel, když je reproduktor v bezdrátovém nebo rádiovém režimu, automaticky se přepne do režimu 'AUX'.
- V režimu 'AUX' tlačítka Zpět (4) a Další (5) nefungují. Tlačítko Přehrát / Pauza (6) slouží k ztlumení zvuku.

7. Nabíjení baterie

- Připojte vstup 'DC5V' (7) reproduktoru k počítači přes USB port pomocí dodaného kabelu.
- Svítilí červená LED dioda signalizuje, že se zařízení nabíjí.
- Po plném nabití reproduktoru LED dioda zhasne.
- Poznámka:* Abyste nepoškodili baterii, nenabíjejte reproduktor déle než 8 hodin. Doporučená obvyklá doba nabíjení je 3 až 5 hodin.

Technické specifikace

Kategorie	Podkategorie	Specifikace
Bezdrátové	verze protokolu Bluetooth	2.1
	frekvence	100 Hz–20 kH
	funkční vzdálenost	až 10 metrů
	komunikační protokol	A2DP, AVRCP
Rádio	FM	87.5–108 MHz
Audio	výkon	7W/4Ohm
	Zkreslení	18%
Podporované soubory	hudební formát	MP3/WMA/WAV/SBC
Baterie	typ	dobíjecí – Lithium-Ion
	Napětí	3,7V
	Kapacita	1000mAh
	Doba provozu na nabití	5 až 8 hodin
Porty	AUX' IN	Hi-Jack audio standard 3,5mm
	Podpora	Mini SD/TF karta
Produkt	Rozměry	256 x 132 x 132 mm, hmotnost 1.320g

 **Upozornění**
Zařízení není hračka pro děti. Chraňte reproduktor před silnými nárazy (úder, otřes, silné vibrace). Nevystavujte vysokým teplotám. Nevhazujte do ohně. Zabraňte vystavení zařízení stříkající vodě. Nepoňujte. Nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit lithiovou baterii. Neničte ani nespalujte baterii. Pro čištění použijte jemný suchý hadřík. Nezapomeňte reproduktor vypnout, když ho nepoužíváte, abyste chránili životnost baterie.